


Screen usage /Uso de la pantalla/Utilisation de l'écran



On (green light) + Off (orange intermittent light)
Encendido (luz verde) + Apagado (luz intermitente naranja)
Allumée (lumière verte) + Éteinte (lumière orange clignotante)

Raise footrest (double click to stop at the desired position)
Elevar reposapiés (doble click para parar a la posición deseada)
Soulevez les repose-pieds (double-cliquez pour vous arrêter à la position souhaitée)

Lower footrest (double click to stop at the desired position)
Bajar reposapiés (doble click para parar a la posición deseada)
Abaissez le repose-pieds (double-cliquez pour vous arrêter à la position souhaitée)


Soft intensity massage
Masaje intensidad suave
Massage à intensité douce


Medium intensity massage
Masaje intensidad media
Massage d'intensité moyenne


High intensity massage
Masaje de alta intensidad
Massage à haute intensité

Red light in the PowerBox* /Luz roja en la caja de conexión/Lumière rouge dans le boîtier de connexion

*Box located under the seat /Caja situada debajo del asiento/Boîte située sous le siège

 **On: correct power and connection**
Encendido: alimentación y conexión correctas
Allumé: alimentation et connexion correctes

 **Intermittent: correct power, connection failure**
Intermitente: alimentación correcta, fallan las conexiones
Clignotant: alimentation correcte, échec de connexion

 **Off: power failure**
Apagado: alimentación fallida
Éteint: panne de courant